

## Stromzähler (elektronisch) Landis+Gyr ZMD 120 AP



### 1. Zählernummer ablesen

z. B. **1** 4808

### 2. Anzeige

**1**  = T1

Anzeige wechselt alle 15 Sek.)



Zahlen (rechts) notieren

### 3. Anzeige

**2**  = T2

Anzeige wechselt alle 15 Sek.)



Zahlen (rechts) notieren

### Kein Knopf vorhanden!

Anzeige wechselt ca. alle 15 Sekunden  
automatisch zwischen T1 und T2

**1**  = T1

**2**  = T2